


# Cyber View X 5

Version: v5.16

Scanner Reflecta DigitDia 4000 Magazin-Scanner. Firmware-Version: 1.14

## Bildschirm:



| Vorhaben                         | Verfahren   | Symbol |
|----------------------------------|---|--------|
| <b>Grundeinstellungen</b>        |   |        |
| Scanzielverzeichnis einstellen   | Scan > Voreinstellung: Positiv – Negativ – S/W wählen ><br><b>Scaneinstellungen: Verzeichnis</b>  |        |
| Filmtyp einstellen               | Scan > Voreinstellung: Positiv – Negativ - S/W  |        |
| Aktive Diaeinstellungen anzeigen | <i>Erscheint vor einem Scan (s. Anhang)</i>   |        |
| Voreinstellungen                 | Scan > Voreinstellung: Positiv – Negativ – S/W wählen ><br><b>Scaneinstellungen:</b> Vorscanauflösung, Verzeichnis, Basisdateiname, Startnummern, Dateityp, JPEG-Qualität<br><b>Erweiterte Einstellung:</b> Auto-Belichtung, Digitale Rauschreduktion<br><b>Standard-Scanbereich:</b> Scangröße, Scan-Offset<br><b>ICE/ROC/GEM:</b> |        |
| Belichtungseinstellungen (RGB)   | Fenster > Belichtungseinstellungen  |        |
|                                  |   |        |
|                                  |   |        |
|                                  |   |        |
|                                  |   |        |

| Vorhaben                                    | Verfahren  | Symbol  |
|---|--|---|
| <b>Magazinhandling</b>                      |  |   |
| 1 Dia vor                                   |  |    |
| 1 Dia zurück                                |  |    |
| Neues Magazin laden                         | <i>Magazin <b>hinter</b> den Diaschieber einbringen</i>  |    |
| Aktuelle Diaposition dem Programm mitteilen | Magazin an gewünschte Stelle manuell bringen   |    |
| Diaposition verschieben                     |  |    |
| <b>Bildvorschau</b>                         | Vorschau-Scans erscheinen auf der Bildoberfläche und im Miniaturbildpanel – echte Scans nicht! In der Vorschau können auch die Bildbegrenzungslinien verschoben werden, allerdings nur für das aktuelle Dia! |   |
| Dia für die Vorschau scannen                | Scan > Aktuelles Dia vorschauen  |   |
| Vergrößern                                  | Vorschau > Vergrößern  |  |
| Verkleinern                                 | Vorschau > Verkleinern   |  |
|   |  |   |
| <b>Scannen</b>                              |  |   |
| Aktuelles Dia scannen                       | Scan > Scan > Aktuelles Dia scannen<br><i>erscheint nur im Vorschaufenster, wird nicht gespeichert</i>   |   |
| Vorauswahl scannen                          | <i>Vorauswahl muss bereits gescannt sein → im Miniaturbildpanel zu sehen</i>   |   |
| Endgültiger Scanvorgang                     | Scan > Scan > Bereich festlegen<br><i>Das Magazin fährt auf die Startdianummer (Wichtig: das Magazin muss vorher richtig eingestellt sein: 1. Dia muss Nummer 1 sein.)</i>                                   |   |

## Einstellungen für Dias:

Aktive Diaeinstellungen

Scan

3600 DPI

Breite: 4918.00 Höhe: 3243.00

Farbtiefe: 16 bit

\* Auf alles anwenden

<< Normal

Ausgabe

3600 DPI

Breite: 5314 Höhe: 5314

Scanmodus: Qualität

Informationen

Links: 155

Oben: 1089

Breite: 4918.00 pxl

Höhe: 3243.00 pxl

Größe: 91.26 MB

Erscheint nur vor dem Scan. Die Informationen des Scanbereichs lassen sich in den Voreinstellungen einstellen.

## Literatur

[http://www.jostark.de/dd4000\\_main.htm](http://www.jostark.de/dd4000_main.htm)

[http://www.jostark.de/Files/CyberView\\_WEB.pdf](http://www.jostark.de/Files/CyberView_WEB.pdf)